

Egaliseren

Een goede ondervloer is van cruciaal belang voor een perfect eindresultaat. Egaliseren is de methode om een goede ondervloer te creëren voor elke denkbare vloerafwerking zoals tapijt, marmoleum, kurk, tegels, epoxy coating, epoxy- en PU gietvloer en zelfs als industriële eindvloer afwerking. Voor elke ondergrond bestaat een geschikte egaline.

Afhankelijk van de hechting, laagdikte, belastbaarheid en natuurlijk de nieuwe vloerafwerking wordt de juiste egaline bepaald. De combinatie van de juiste ondervloerbehandeling (diamantschuren, frezen of stralen), de keuze van de juiste hechtprimer en de geschikte egaline voor het egaliseren zorgen voor een optimaal technisch en esthetisch resultaat.

Het egaliseren van uw vloer is een erg belangrijke voorbereidingsstap voordat u uw vloer (laat of gaat) leggen. Zonder een effen ondervloer is er een grote kans dat uw nieuwe vloer minder lang meegaat. Om een vloer goed te kunnen egaliseren dient de vloer aan een aantal voorwaarden te voldoen. De gewenste soort vloerafwerking is daarin de leidende factor.

Voorwaarden:

- De ondergrond is droog, schoon en volledig ontruimd
- De ondergrond en omgeving hebben een temperatuur van tenminste 15 °C
- De ruimte is voldoende verlicht, wind- en waterdicht.
- Het vochtpercentage in de ondergrond bedraagt maximaal:
 - 2.5% bij een zandcement of egaline vloer
 - 4.0 % bij een beton dekvloer
 - 0.5 % bij een anhydriet dekvloer of een gipsgebonden egaline vloer

“Egaliseren verlengt de levensduur van uw vloer”